

Componentes Requeridos

Color Snap® Rail (7.5' de longitud)

Conectores internos
(usado para unir longitudes de rieles)

Sistema de montaje MCP
(con Conector automático instalado)



HERRAMIENTAS REQUERIDAS:



pistola de tornillo
de grado industrial



Conector hexagonal de
9/16" y adaptador para
pistola.



Línea de tiza o
láser



Llave de torsión con
indicador de cuadrante



Pistola de calor y
rodillo de mano

Instalación de MCP: Siga las instrucciones que se aplican a la membrana del techo específica para la correcta.

Instalación del sistema de montaje Color Snap® MCP (placa cubierta con membrana).

Solo los técnicos capacitados en la instalación de membrana de una sola capa deben instalar este producto. Siempre consulte con el fabricante del sistema de techo específico para conocer los criterios de instalación y la aceptación por escrito de la aplicación prevista antes de comenzar la instalación. De lo contrario, se podría anular la garantía del techo.

(Vea las instrucciones de MCP paso a paso al revés).

Color Snap®-M INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Pasos 1-6, Instalación MCP

Marque la ubicación en el techo donde se instalará MCP. Preparar membrana superficie en cada ubicación de acuerdo con los requisitos del fabricante de la membrana.

PASO #1



Ubique la muesca en el perímetro de la pestaña MCP y observe cómo se alinea con el orificio estampado en la parte inferior de la placa MCP.

PASO #3



Levante la pestaña elastomérica e instale ocho sujetadores adicionales a través de la placa de acero MCP, golpeando las flautas superiores en la plataforma. No doble ni arrugue la membrana durante la instalación del cierre.

PASO #5



Instale el sujetador recomendado a través del techo y la plataforma (mín. De penetración for "para acero y 1" para madera) usando el medidor de profundidad provisto, permitiendo que el cabezal del sujetador se asiente firmemente en la tarjeta del medidor. No sobreexagere este cierre.

PASO #2



Coloque el MCP sobre la cabeza del sujetador y deslícelo como se muestra.

PASO #4



Materiales termoplásticos. (TPO, PVC, etc.): Suelde por calor la brida del MCP a la membrana del techo de acuerdo con las especificaciones del fabricante y selle los bordes según sea necesario.

PASO #6



¡Ya está listo para instalar el producto Color Snap® -M!

(Vea la página 3 para más detalles.)

**ACE
CLAMP®**
La prueba está en el techo™

Unproductode
PMG Industries Inc.

87 Spring Lane Plainville, CT 06062 • P: 860.351.0686 F: 860.351.0689

**ACECLAMP®
COLOR
Snap®-M**

Pasos 7-10, Instalación de Color Snap®-M y Riel

Coloque con cuidado el riel Color Snap® en el MCP directamente debajo del poste del accesorio y deslice el riel hacia atrás debajo del conector rápido hasta que sienta que el riel se "ajusta" en su lugar. Aprieta el Perno hexagonal de 9/16" y tuerca hexagonal hasta 100 in-lb. esfuerzo de torsión.

PASO # 7



Pase a la siguiente sección de (7.5) pies, repita el paso 7, coloque el nuevo riel Color Snap® deslizando los conectores del riel en ambos rieles.

PASO # 8



Termine sus secciones deslizando una tira de 2" de ancho del material del techo o la tira de color en las ranuras provistas en la cara del riel Color Snap®, superponiendo la siguiente sección de 7.5'.

PASO # 9



Continúe ensamblando longitudes adicionales de rieles Color Snap® hasta que se complete el recorrido o haya instalado 100 pies de riel.

PASO # 10



Consejos de Instalación y Precauciones

Los recorridos continuos de los rieles Color Snap® deben limitarse a 100 pies para permitir la expansión térmica.

Recorte los rieles si es necesario para que el riel no se extienda más de 6" más allá de cada extremo de MCP.

En ningún momento debe usar el riel Color Snap® instalado como parte de su sistema de protección contra caídas.

La administración de Industrias PMC, Inc. se compromete a brindarle a usted, nuestro cliente, los dispositivos de contención más rápidos, fáciles y seguros para su sistema de retención de nieve.

Unproductode
PMC Industries Inc.

ACE
CLAMP®
La prueba está en el techo™